



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Электронный манок Hunter Sound H370Plus



СОДЕРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИЯ К ЭЛЕКТРОННОМУ МАНКУ H370PLUS.....	3
---	---

ИНСТРУКЦИЯ К ЭЛЕКТРОННОМУ МАНКУ H370PLUS

Мы потратили около полугода на создание этой модели H370 в качестве требований от клиента. Он имеет очень сильные функции, такие как защита от краж, защита звуков, обнаружение напряжения, включение / выключение питания вовремя, быстрое озвучивание звуков и т. Д.

1. Пожалуйста подключите с помощью кабеля питания электронный манок к источнику питания и включите, нажмите “play” для активации устройства.

2. После включения устройства он отображает «логотип» в течении 3-х секунд, пожалуйста, затем отразится меню «пароль ввода».

3. Пароль 0000. Как ввести пароль: используйте кнопки << и >>, чтобы выбрать номера, используйте кнопку «play» для перемещения курсора. После завершения ввода пароля нажмите кнопку «play» для подтверждения и получения статуса.

4. устройство имеет функцию проверки напряжения, он может проверить, источник питания достаточно подходит или нет, для того чтобы избежать остановки работы электронного манка из-за недостаточного питания. Для определения напряжения длительно нажмите на кнопку «повтора звука».

5. Меню текущего состояния. Отпустите кнопку «повтора звука», для перехода в интерфейс воспроизведения в данном меню отобразится состояние воспроизведения, общие звуковые сигналы повторения, звуки, уровень заряда батареи и текущее время.

6. Функция таймера. Включение / выключение питания во время работы: долго нажмите кнопку «V-» для включения таймера. Нажмите кнопку «Воспроизвести», чтобы переместить курсор, и нажмите кнопки << и >> чтобы выбрать время, между тем, он может выбрать таймер «включения», «выключения» и какой звук будет воспроизводиться; Завершение настройки, пожалуйста, нажмите кнопку «V-» обратно, чтобы выйти в начальный экран.

7. Функция изменения пароля. Долго нажимайте кнопку «V+» для перехода в меню изменения пароля. Пользователь может настроить пароль по своему усмотрению. Нажмите кнопку «Воспроизвести», подтвердите его после завершения настройки, затем нажмите «V-»

Комплектация

1. Пульт управления 1 шт.
2. Динамики 2 шт.
3. Кабель питания 1шт.
4. Инструкция 1шт.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**