




MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Электронные весы для приготовления кофе с таймером Yago

Характеристики

- Единица измерения по умолчанию: грамм.
- Кнопка включения питания: «Power / Timer».
- Автоотключение: через 180 секунд бездействия или после окончания работы таймера.
- Ручное отключение: зажмите кнопку «Power / Timer» на 2 секунды.
- Минимальный вес: 0,5 г.
- Емкость: 2000 г / 3000 г / 5000г.
- Значение перегрузки: 2010 г / 3010 г / 5010г.
- Цена деления: 0,1 г, 0,005 oz (унция), 0,1 мл



- Дисплей при включении:
- Батарея: перезаряжаемая литий-ионная 3,7 В, 350 мАч;
- Зуммер: звук сопровождает нажатия кнопок «Power / Timer», «oz/ml/g/ZERO»
- Обнуление тары: в режиме взвешивания нажмите кнопку «oz/ml/g/ZERO», чтобы обнулить весы или убрать вес тары.

Описание надписей


1. Вставьте USB-кабель и на дисплее будут мигать иконки.




2. Обычно полная зарядка занимает 2-5 часов, тогда на экране появится надпись FULL.




3. После зарядки выньте USB-кабель, LED-дисплей покажет следующее.




4. Когда весы перегружены



5. Когда заряд батареи слишком низкий, появится следующая надпись.




6. Если весы стоят на неровной, неустойчивой поверхности, появится надпись.



Смена единиц измерения

При включении, на весах отобразится та же единица измерения, что и при последнем использовании. Если вам необходимо переключить единицу измерения, нажимайте кнопку «oz/ml/g/ZERO», чтобы переключаться между граммами, унциями и миллилитрами.



Таймер

Ручная настройка таймера

Нажмите кнопку «Power/Timer», чтобы включить. После того, как загорелся полный экран и обнулилось значение (то есть весы будут готовы к взвешиванию), нажмите кнопку «Power/Timer», чтобы запустить функцию таймера. Таймер отобразится от 0 до 99 м и 59 секунд циклично. После чего весы выключатся.



В режиме таймера нажмите кнопку «Power/Timer», чтобы его остановить. Нажмите еще раз, чтобы продолжить.

В режиме таймера нажмите кнопку «Power/Timer» дважды, чтобы выйти из режима ручной настройки таймера.



2

Автоматическая настройка таймера

Нажмите кнопку «Power/Timer», чтобы включить. После того, как загорелся полный экран и обнулилось значение (то есть весы будут готовы к взвешиванию), нажмите кнопку «oz/ml/g/ZERO», чтобы запустить функцию таймера.



Поместите оборудование для варки кофе на весы для взвешивания. После того как вес стабилизируется, весы обнулятся автоматически.




Поместите оборудование для варки кофе вместе с молотым кофе на весы для взвешивания. Нажмите кнопку «oz/ml/g/ZERO», чтобы обнулить вес на весах.



Налейте воду в оборудование для варки кофе и разместите на весах. Весы запустят таймер автоматически.



После удаления всех предметов с электронных весов, шкала автоматически обнулится.



Весы автоматически выключатся через 180 секунд бездействия или, как выйдет таймер.

Выход из режима таймера


В режиме автоматического таймера, нажмите кнопку «oz/ml/g/ZERO» дважды, чтобы выйти из режима.




Взвешивание

Разместите весы на плоскую устойчивую поверхность. Нажмите кнопку power/timer на две секунды, чтобы включить весы. После того, как загорится дисплей полностью, затем дисплей обнулится, что значит, что весы готовы к взвешиванию.


3. После зарядки выньте USB-кабель, LED-дисплей покажет следующее.




4. Когда весы перегружены



5. Когда заряд батареи слишком низкий, появится следующая надпись.




6. Если весы стоят на неровной, неустойчивой поверхности, появится надпись.



Смена единиц измерения

При включении, на весах отобразится та же единица измерения, что и при последнем использовании. Если вам необходимо переключить единицу измерения, нажимайте кнопку «oz/ml/g/ZERO», чтобы переключаться между граммами, унциями и миллилитрами.



Таймер

Ручная настройка таймера

Нажмите кнопку «Power/Timer», чтобы включить. После того, как загорелся полный экран и обнулилось значение (то есть весы будут готовы к взвешиванию), нажмите кнопку «Power/Timer», чтобы запустить функцию таймера. Таймер отобразится от 0 до 99 м и 59 секунд циклично. После чего весы выключатся.



В режиме таймера нажмите кнопку «Power/Timer», чтобы его остановить. Нажмите еще раз, чтобы продолжить.

В режиме таймера нажмите кнопку «Power/Timer» дважды, чтобы выйти из режима ручной настройки таймера.



2

Автоматическая настройка таймера

Нажмите кнопку «Power/Timer», чтобы включить. После того, как загорелся полный экран и обнулилось значение (то есть весы будут готовы к взвешиванию), нажмите кнопку «oz/ml/g/ZERO», чтобы запустить функцию таймера.



Поместите оборудование для варки кофе на весы для взвешивания. После того как вес стабилизируется, весы обнулятся автоматически.




Поместите оборудование для варки кофе вместе с молотым кофе на весы для взвешивания. Нажмите кнопку «oz/ml/g/ZERO», чтобы обнулить вес на весах.



Налейте воду в оборудование для варки кофе и разместите на весах. Весы запустят таймер автоматически.



После удаления всех предметов с электронных весов, шкала автоматически обнулится.



Весы автоматически выключатся через 180 секунд бездействия или, как выйдет таймер.



Выход из режима таймера

В режиме автоматического таймера, нажмите кнопку «oz/ml/g/ZERO» дважды, чтобы выйти из режима.



Взвешивание

Разместите весы на плоскую устойчивую поверхность. Нажмите кнопку power/timer на две секунды, чтобы включить весы. После того, как загорится дисплей полностью, затем дисплей обнулится, что значит, что весы готовы к взвешиванию.



Поместите объект для взвешивания на весы. На дисплее отобразится вес объекта. Нажмите кнопку «oz/ml/g/ZERO», чтобы сбросить значения до нуля.

Меры предосторожности

- Не разбирайте устройство самостоятельно. Если возникла неисправность, обратитесь в сервисный центр. Самостоятельный ремонт и вскрытие устройства аннулируют гарантийные обязательства продавца.
- В весах установлен аккумулятор литиево-ионного типа емкостью 350 мАч. НЕ выбрасывайте его вместе с бытовым мусором. Пожалуйста, ознакомьтесь с местными законодательными актами и инструкциями по утилизации отработанных батарей.
- Не используйте во время зарядки.
- Устройство использует литиевый аккумулятор. Заряжайте весы только после того, как появится сигнал о низком заряде.

Если у вас остались вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с отделом технической поддержки. Для этого запустите WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код камерой вашего смартфона.



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**