



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Воскоплав для депиляции картриджный Sega, 40 Вт



3



4

Технические характеристики

Напряжение: 110-120 или 220-240 В (зависит от модели);

Частота: 50-60 Гц;

Мощность: 40 Вт, 80 Вт, 120 Вт (зависит от модели);

Меры предосторожности

Всякий раз, когда и где бы ни использовался электрический аппарат, особенно, когда рядом находятся дети, следует уделять внимание следующим мерам предосторожности:

- Всегда проверяйте температуру воска в запястье перед любым применением.
- Не следует использовать депиляционный воск на родинках, прыщах, порезах, варикозном расширении вен и поврежденной, раздраженной или ожоговой коже.
- Рекомендуйте клиенту не находиться на солнце в течение 24 часов после депиляции.
- Этот прибор предназначен исключительно для профессионального использования и прошел профессиональную подготовку по удалению волос.
- Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей), чьи физические сенсорные или умственные способности ограничены, или лицами, не имеющими опыта или знаний, если им не были даны лицом,

3

Использование

Подготовьте все необходимые для эпиляции принадлежности (полоски ткани, спрей для предварительной депиляции, спрей после депиляции...).

Снимите пластиковую крышку с устройства.

Вставьте картридж с воском 100 г в нагреватель.

Подключите кабель питания к электрической розетке.

Затем загорится красный индикатор нагревателя картриджа, он начнет нагреваться.

(Если нагреватель поставляется с основанием, нажмите кнопку T на передней части основания, чтобы включить нагреватель.)

Подождите 15–20 минут, чтобы воск расплавился.

Всегда начинайте с проверки температуры воска, нанеся небольшое количество на ладонь. Если температура хорошая, можно начинать эпиляцию.

Когда воск расплавится, отсоедините нагреватель картриджа от шнура питания или основания, держите его в руке для нанесения воска, не снимая картридж с устройства.

После завершения депиляции наденьте пластиковую крышку на устройство.



1



2

2

ответственным за их безопасность, надзор или предварительные инструкции относительно использования прибора.

- Никогда не включайте прибор без установленного внутри рулона картриджа.

- Для любой очистки всегда отключайте прибор от сети и используйте только средства, подходящие для очистки от воска.

- Прибор нельзя погружать частично или полностью в воду.

- Прибор следует размещать на надежной ровной поверхности вдали от источников тепла и влажности.

- Не оставляйте прибор в местах, доступных детям.

- Всегда проверяйте состояние прибора перед использованием. В случае повреждения не используйте его и верните дилеру.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

4