



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Беспроводной аэрограф для
творчества Chrome**



СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности.....	3
Внешний вид устройства	3
Внимание.....	4
Чистка и обслуживание	4
FAQ	4
Устранение неисправностей	5
Использование	5
Технические характеристики	6
Гарантийное обслуживание неисправного товара	6
Товар надлежащего качества.....	8
Товар ненадлежащего качества.....	9

Меры предосторожности

- Внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием аэрографа и используйте в соответствии с руководством.
- Если аэрограф стал неисправен во время использования, пожалуйста, немедленно прекратите использование.
- После каждого распыления вязких продуктов, очистите распылитель с помощью распыления чистой воды.
- Не используйте поврежденные адаптеры, шнуры питания и розетки, которые слишком ослаблены, во избежание поражения электрическим током, короткого замыкания, возгорания и т. д.
- Не вскрывайте, не модифицируйте и не ремонтируйте аэрограф самостоятельно. Самостоятельный ремонт и вскрытие устройства аннулируют гарантийные обязательства продавца.
- Не допускайте падения или удара устройства, чтобы избежать возникновения неисправностей.
- Распыление горячих жидкостей невозможно через данное устройство. Пожалуйста, не заполняйте резервуар горячей водой.
- Не допускайте контакта с жидкостью аэрографа или зарядного устройства.
- Берегите от детей. Разрешено использование под присмотром взрослых.

Внешний вид устройства



Внимание

1. Перед использованием рекомендуется набрать жидкость, а затем налить ее в резервуар для воды, чтобы избежать вытекания краски.
2. Аэрограф можно носить с собой. Пожалуйста, используйте контейнер для воды на 15 мл при переноске.
3. Поверхность корпуса можно протирать влажной тканью, но нельзя мыть в воде.
4. Распыление возможно только для тех продуктов по уходу за кожей, которые имеют водянистую текстуру, например термальная вода, тонер, эссенция и т. д., но аэрограф не может распылять эмульсию, крем и порошковые средства. Использование этих средств может привести к засорению сопла.
5. Очищайте устройство и резервуар после каждого использования, чтобы остатки жидкости не блокировали сопло.
6. Следите за тем, чтобы аэрограф был достаточно заряжен. Распыление может быть неравномерным, если батарея заряжена недостаточно. Если батарею в течение длительного времени не заряжать, она может перестать заряжаться.
7. Пожалуйста, заряжайте вовремя.

Чистка и обслуживание

1. Откройте крышку и поверните, чтобы снять резервуар для воды.
2. Сначала промойте резервуар для жидкости чистой водой. Затем добавьте чистую воду в резервуар для воды и распылите её несколько раз, чтобы убедиться, что сопло чистое и не забито.
3. Высушите резервуар для жидкости естественным путем (нельзя использовать горячий воздух фена или класть на обогреватель, использовать высокотемпературную сушку).
4. Установите бак для воды обратно.

FAQ

1. Как долго я могу производить распыление после заполнения бака?
В зависимости от консистенции средств время распыления будет немного отличаться.
2. Может ли продукт распылять эмульсию?
Нет, так как вязкость эмульсии слишком высока, она заблокирует сопло.
3. Могу ли я использовать его после нанесения макияжа?
Не рекомендуется использовать после макияжа. Спрей у данного аэрографа довольно плотный. Чтобы не образовалась водной пленки на лице, не направляйте распылитель на одно и то же место слишком долго.

Устранение неисправностей

Проблема	Причина	Решение
Не распыляет	Закончилась жидкость в резервуаре	Добавьте жидкость в резервуар
	Аэрограф разрядился	Заряжайте вовремя
	Кнопка распыления не нажата	Нажмите на кнопку, включающую распыление
	Жидкость добавлена неправильно	Распыление возможно только для средств с водянистой текстурой.
	Забилось сопло	Прочистите с помощью шила или специальной иглы и перезапустите
Не заряжается	Кабель плохо подключен к устройству	Подключите повторно
	Кабель не подключен к электросети	Подключите розетку снова к сети
	Кабель не работает	Замените кабель зарядки

Использование

Подготовка к использованию

1. Откройте резервуар для воды.
2. Добавьте косметическое средство на водной основе в резервуар.
3. Нажмите кнопку включения и начнется распыление жидкости вместе с воздухом.

Очищайте аэрограф каждый раз, как использовали любой продукт, кроме термальной воды.

Использование

1. Нажмите на переключатель, чтобы начать распыление.
2. Направьте сопло в лицо, чтобы начать нанесение косметического продукта. Рекомендуемое расстояние нанесения составляет 10-15 см. Отрегулируйте данное расстояние под свои нужды.
3. После того, как нанесение будет завершено, нажмите на переключатель, чтобы отключить устройство. Все индикаторы должны погаснуть.

Зарядка

Загорится красный индикатор, когда начнется зарядка аэрографа. Когда аккумулятор полностью зарядится, индикатор отключится.

Технические характеристики

Номинальное напряжение	7,4 В
Питание	Зарядка
Применение	Домашнее использование
Зарядка	Через USB
Комплектация	Аэрограф Резервуар Руководство пользователя

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;

- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66 Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки. По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**