



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Механизм для часов с 3 наборами стрелок Тетро



Использование

- Закрепите механизм часов и динамик за циферблатом, следите за тем, чтобы маятниковый механизм был расположен перпендикулярно полу;
 - Подключите маятниковый механизм часов к внешней проводке динамика;
 - Вставьте в динамик две батарейки типа АА. По умолчанию динамик настроен на 6 утра;
 - Поворачивайте черную ручку за механизмом по часовой стрелке, пока динамик не издаст сигнал;
 - Установите часовую и минутную стрелки на механизм часов, убедившись, что часовая стрелка находится на отметке 6 часов, а минутная стрелка. Поверните черную ручку по часовой стрелке, чтобы подтвердить сигнал. В противном случае снимите и переустановите часовую и минутную стрелки, отрегулировав минутную стрелку так, чтобы она указывала точно на 12:00. Повторяйте до тех пор, пока динамик не издаст сигнал точно в час;
 - Установите секундную стрелку, вставьте одну батарейку типа АА в маятниковый механизм часов, поверните черную ручку на задней части механизма часов по часовой стрелке, чтобы установить текущее время;
 - Отрегулируйте количество звонков в соответствии с текущим временем. Например, издается сигнал 10 раз в 10:00 и один раз в 13:00.
- В каждый час динамик воспроизводит сигнал с 6:00 до 21:00 и молчит с 22:00 до 5:00.
Если динамик не звонит с 10:00 до 17:00, нажмите переключатель 12 раз, чтобы решить проблему.- Поздравляем! Теперь у вас есть полностью функционирующие настенные часы с маятником.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66